


ミラーリングユニット HDR-MD2 シリース* 取扱説明書



類 アイ・オー・データ機器

129999-02

もくじ

	特長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
1	ご使用になる前に ・・・・・・・5		
_	箱の中には ·······5 動作環境 ······7 各部の名称 ·····9		
2	取り付ける11		
4_			
	①本製品の「マスタ」設定について・・・・・・・・・・12		
	②ミラーリングを構成する上で必要なもの・・・・・・・・・・・13		
	③ミラーリングを構成する HDD の設定 · · · · · · · 15		
	④ミラーリングを構成する・・・・・・・・・・22		
	HDR-MD2-LE の接続方法 · · · · · 23		
	HDR-MD2-PCI の接続方法 · · · · · · 29		
3	運用する・・・・・・・・・・・35 運用上の注意・・・・・・・36		
	ユーティリティを使う(Windows XP/2000 用) ・・・・・・・・・37		
	ミラーリング状態で起動できない場合 ・・・・・・・・・ 39		
	ハードディスクを交換する ・・・・・・・・・・・・・・ 40		
ß1ろく・・・・・・・・・・・・43 ブザー音について・・・・・・・・44			
	ブザー音について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44		
	LED 表示 ······ 46		
	警告内容の意味49		
	底面スイッチの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・ 54		
	パーティションの基礎知識・・・・・・・58		
	Windows XP/2000 でフォーマットする		
	Windows Me/98 でフォーマットする・・・・・・ 70		
	別売オプション品 ・・・・・・・・ 76		
	仕様 · · · · · · · 77		
	困ったときには 78		
	FAQ · · · · · · 79		
	お問い合わせ		
	修理について ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82		

特長

<HDR-MD2シリーズ共通>


- ◆ データの自動バックアップを可能にするミラーリング機能(RAID1)
- ◆ 3.5インチHDD2台接続
- ◆ 専用ドライバが不要(OS標準ドライバで動作)
- ◆ システムリソース(IRQなど)が不要
- ◆ HDD故障時の警告機能(ブザー)
- ◆ HDD交換時の自動コピー機能(リビルド機能)
- ◆ 高速なデータ転送が可能(UltraDMA100サポート、自動コピー時 UltraDMA66)
- ◆ 137GB以上のHDDにも対応(48ビットアドレッシング(BigDrive)サポート) ※パソコンがBig Driveに対応している必要があります。
- ◆ ユーティリティにて警告ブザーの停止やステータス情報をOSへ通知 可能(Windows XP/2000のみ)
- ◆ ファームウェアアップデートをサポート

<HDR-MD2-LE>

- ◆ 3.5インチベイサイズ
- ◆ フロント部 LED表示によるステータス表示

<HDR-MD2-PCI>

- ◆ PCI取り付け型
- ◆ PCIブラケット部 LED表示によるステータス表示
- ◆ PCIスロットからの電源供給に対応



安全にお使いいただくために

安全上のご注意

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお 使いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

■警告及び注意事項



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が軽傷を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味



この記号は注意 (警告を含む) を促す内容を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「発火注意」を表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。 記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



「電源プラグを抜く」を表す絵表示

⚠ 警告



本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。



煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止 してください。

電源プラグ を抜く

電源を切ってコンセントから電源プラグを抜いてください。そのまま 使用すると火災・感電の原因になります。



本製品を取り付ける場合は、必ず本書で接続方法をご確認になり、以下のことにご注意ください。

- 接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
- 接続するコネクタやケーブルを間違えると、パソコン本体やケーブルから発煙したり火災の原因になります。



本製品の取り付け、取り外しの際は、必ず本書で、取り付け取り 外し方法をご確認ください。

間違った操作を行うと火災・感電・動作不良の原因になります。



本体を濡らしたり、お風呂場では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺 でのご使用は、特にご注意ください。



濡れた手で本製品を扱わないでください。 感電や、本製品の故障の原因になります。

3

! 注意



本製品を修理・改造・分解しないでください。

動作不良の原因になります。

修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。



本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因になることがあります。

- ●振動や衝撃の加わる場所
- ●直射日光のあたる場所
- ●湿気やホコリが多い場所
- ●温度差の激しい場所
- ●熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒータなど)
- ●強い磁力電波の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカ、ラジオ、無線機など)
- ●水気の多い場所(台所、浴室など)
- ●傾いた場所
- ●腐食性ガス雰囲気中(Cl₂、H₂S、NH₃、SO₂、NO₂など)
- ●静雷気の影響の強い場所



本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。

- ●落としたり、衝撃を加えない
- ●製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
- ●重いものを上にのせない
- ●そばで飲食・喫煙などをしない

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的として いますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

1 ご使用になる前に


箱の中には

ご使用の前に以下のものがそろっていることをご確認ください。 万一、不足品がありましたら、弊社サポートセンターまでお知らせください。

※箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

<HDR-MD2-LEの場合>

□ 本製品(1台)




□ 電源変換ケーブル(1本 約 16cm)



□ 取り付けビス(4本)



■ 80芯IDEフラットケーブル(2本 約45cm)



□ ユーティリティCD-ROM(1枚)




□ ハードウェア保証書(1枚)



▼ 取扱説明書(1冊)

<HDR-MD2-PCIの場合>


□ 本製品(1台)



□ ユーティリティCD-ROM(1枚)



■ 80芯IDEフラットケーブル(2本 約45cm)




□ ハードウェア保証書(1枚)



▼ 取扱説明書(1冊)

ユーザー登録とサポートソフトウェアのダウンロードについて

▼ここにシリアル番号をメモしてください。



シリアル番号は本製品の裏面に貼られているシールに印字されている12桁のものです。(例: ABC1234567ZX)

シリアル番号は、ユーザー登録の際に必要です。

また、弊社ホームページよりサポートソフトウェアをダウンロードする際にも必要な場合があります。

- ●ユーザー登録 ⇒ http://www.iodata.jp/regist/
- ●サポートソフトウェアのダウンロード ⇒ http://www.iodata.jp/lib/

動作環境

本製品を使用できる環境は以下の通りです。お使いの機種や環境を再度ご確認ください。

●対応機種および対応 OS

次の条件を満たすこと

- UltraDMA/66以上でCPUが700MHz以上のパソコン
 ※本製品の最高転送速度に対応した環境をおすすめします。
- ・パソコン(Ultra ATAインターフェイス)が本製品のHDD容量に対応していること 本製品に取り付けるのハードディスク容量が40GB以上のものは、パソコン本体が 32GB超のハードディスクに対応している必要があります。(本製品の容量をサポート しているかどうかにつきましては、お使いのパソコンまたはインターフェイスのメーカ ーにお問い合わせください。)
- ・<u>UltraDMA/66以上対応のケーブルを使用できること</u> お使いのケーブルが<u>UltraDMA/66以上対応のケーブルで無い場合</u>は、弊社別 売オプションをご利用ください。(【別売オプション品】76ページ参照)
- ・HDR-MD2-PCIを使用する場合は、PCIスロットの空きが1つ必要です

サポート機種	サポート OS(日本語版のみ)
PC98-NX シリーズ	Windows XP, Windows 2000 ^{*2} ,
DOS/V マシン ^{※1}	Windows Me ^{*3*4} , Windows 98 SE ^{*3*4*5} , Windows 98 ^{*3*4*5} ,

- ※1 弊社では、OADG 加盟メーカーの DOS/V マシンで動作確認をしています。
- ※2 Ultra DMA/133 または Ultra DMA/100 転送を使う場合、Service Pack 2 以降が必要です。 Service Pack の判別方法については、次ページをご覧ください。
- ※3 システム環境が「32 ビット」になっている必要があります。 システム環境の確認方法については、次ページをご覧ください。
- ※4 付属の監視ユーティリティではサポートされておりません。
- ※5 FDISK のアップデートが必要です。
 この Web ページから、FDISK のアップデートをしてください。

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;263044



本製品使用にあたっての注意

本製品は、ミラーリングにより、ハードディスクの故障などの物理的なデータの破損およびシステムダウンを防ぐことはできますが、ウィルスの感染やユーザーの操作ミス、使用中の停電などによる論理的なトラブルによるデータ損失を防ぐことはできません。



本製品に、OS をインストールする場合

OS のインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。 そのため弊社では、OS のインストール手順についてのサポートはいたしておりません。



Service Packの判別方法

- ①[マイコンピュータ]の[ヘルプ]をクリックし、メニュー内の[バージョン表示]をクリックします。
- ②表示される「Service Pack x」のxを確認してください。

それがService Packのバージョンとなります。

「Service Pack x」が表示されない場合は、Service Packがインストールされていません。

※ Service Packは下記ページより、手に入れてください。

http://www.microsoft.com/japan/

Windows Me/98のシステム環境を確認する方法

- ① [マイコンピュータ]アイコンを右クリックし、表示された[プロパティ]をクリックします。
- ②[パフォーマンス]タブをクリックし、 [ファイルシステム]と[仮想メモリ] が「32ビット」であることを確認しま す。
 - ※「32ビット」でない場合は、パソコン メーカーにご確認ください。



●対応転送方式

_____ 本製品は以下の転送方式に対応しています。

パソコン(インターフェイス)で使用している転送方式が使われます。

転送方式	モード
Ultra DMA	5,4,3,2,1,0
MultiWORD DMA	2,1,0
PIO	4,3,2,1,0




お使いの環境と対応転送方式

お使いの環境が対応している転送方式については、パソコン、インターフェイスな どの取扱説明書をご覧になるか、各メーカーにお問い合わせください。

Ultra DMA/133転送方式に対応している環境の場合


Ultra DMA/100にて動作します。

各部の名称



- 1 電源コネクタ
- 2 ホストIDEコネクタ
- 3 HDD1 IDEコネクタ
- 4 HDD2 IDEコネクタ
- **5** スイッチ2
- **⑥** スイッチ 3
- ② スイッチ 1

- 8 センサー出力コネクタ(未使用)
- 9 シリアルコネクタ(未使用)
- 10 ブザーボタン
- STATUS LED
- 12 HDD1 LED
- 13 HDD2 LED
- 14 POWER LED
- 15 ACCESS LED



- ♠ ホストIDEコネクタ
- 2 HDD1 IDEコネクタ
- 3 HDD2 IDEコネクタ
- **4** スイッチ2
- **5** スイッチ3
- 6 スイッチ 1
- センサー出力コネクタ(未使用)

- 8 ACCESS LED
- 9 HDD2 LED
- HDD1 LED
- ゴザーボタン
- 12 シリアルコネクタ(未使用)

10

2

取り付ける

ここでは、本製品とハードディスクをパソコンに取り付ける手順を説明します。 本製品購入時はミラーリング状態に設定してありますので、本製品とハードディスクをパソコンに取り付ければミラーリングハードディスクとして使用できます。



ミラーリング(RAID1)とは?

同じデータを複数のハードディスクに書き込むことです。1台のハードディスクが故障しても、正常なハードディスクで処理を続行することができます。

本製品は、パソコンに接続するだけでミラーリングを行い、どちらかのハードディスクが故障した場合は、正常なハードディスクで処理を続行し、ブザーで警告します。

※ブザーの詳細については、44ページ【ブザー音について】を参照。



RAID(レイド)とは?

RAIDとは、複数台のハードディスクドライブを使用して、信頼性を向上させるための技術です。

RAIDには、RAID0、RAID1、RAID3、RAID5など、いろいろな種類と実現形態があります。本製品では、RAID1(ミラーリング)をサポートしています。

①本製品の「マスタ」設定について

PC98-NXシリーズおよびDOS/Vマシン本体には、以下の2つのコネクタがあります。

『プライマリ』(PRIMARY)

- →IDE1の場合があります。
- 『セカンダリ』(SECONDARY)
- →IDE2の場合があります。

それぞれのコネクタに、IDEフラットケーブルを使用して2台ずつ(計4台)接続できます。 (『プライマリ』に2台、『セカンダリ』に2台)

ただし、その2台を区別するために、以下の設定があります。

『マスタ』(MASTER)

『スレーブ』(SLAVE)

※各設定(マスタ、スレーブ)は通常、IDE機器のジャン パ設定で行います。


一方をマスターにした場合は、もう一方をスレーブにする必要があります。

(マスタの方が優先されてパソコンに先に認識されます。)

本製品は「マスタ」固定です。変更はできません。

そのため、パソコンに接続する場合は、「セカンダリ」あるいは「プライマリ」コネクタに「マスタ」ドライブとして接続します。

接続例 ※本製品を「セカンダリ」コネクタに接続する場合の例です。



1 2


②ミラーリングを構成する上で必要なもの


接続する場合は、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

ミラーリング構成に必要なもの


本製品でミラーリングを構成するにあたり、以下の準備が必要となります。


① 本製品(ミラーリングユニット:HDR-MD2-LE または、HDR-MD2-PCI)





- ② 本製品添付のIDEフラットケーブル(2本)
- ③ パソコン本体接続用IDEフラットケーブル(1本) ※UltraATA/66以上対応のもの





- ④ ミラー用ドライブ(弊社製 HDI-Rxx)
- ⑤ メイン用ドライブ(弊社製 HDI-Rxx)





※ xxは容量

②ミラーリングを構成する上で必要なもの

接続時の注意事項

本製品でミラーリングを構成するにあたり、以下の点をご注意下さい。

- ① IDEフラットケーブルは、80芯のものをご使用ください。
- ② 本製品に接続するHDDは、マスタ設定にしてください。
- ③ 接続するIDEフラットケーブルは、両端をご使用ください。
- 本製品で追加または、交換で使用するHDDは、弊社製RAID用HDDを使用してください。(HDI-Rxx xxは容量)
- ⑤ 現在ご使用のドライブに追加してミラーリングを構成するには、追加するドライブの容量は、全く同じ容量か、それより大きいドライブが必要です。 尚、ドライブメーカー毎にドライブ容量が若干異なるため、同一容量で構成される場合は、弊社製RAID用HDDを、2台セットで使用する必要があります。

③ミラーリング構成する HDD の設定

本製品にハードディスクを接続する前に、本製品でミラーリングを構成するメインHDDに、 現在お使いのシステム環境を移行してください。

ここでは、添付の環境移行用ソフトウェア Ghost を使って、現在使用中の環境をミラーリング用メイン HDD に移行する例を説明します。

ミラーリング用メイン HDD に環境移行後、本製品に接続します。

<u>弊社では Ghost に関するサポートは以下に説明しております手順のみサポートいたしま</u>す。



本作業手順は作業例です

必ずGhostのオンラインマニュアルもご覧の上、作業を行ってください。

Ghostをインストールしてから本作業を行ってください

最初にGhostのインストール作業から行ってください。

ダイナミックディスクには対応しておりません

本手順では、ダイナミックディスクを環境移行することはできません。

本作業を行う場合は、本製品はマスタ設定としてご使用ください

環境移行の際は、お使いのドライブをプライマリマスタに、本製品をセカンダリマスタで接続してください。セカンダリマスタがCD-ROMなどで既に使用されている場合は、Ghostをインストール後、取り外すか、スレーブに接続してください。



Ghostのインストール方法と、オンラインマニュアルの参照方法

●インストール方法

[CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Install]→[SETUP.EXE]を順にダブルクリックし、表示されるメニューで[Norton Ghost 2002のインストール]を選んでインストールします。

●参照方法

[CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Documents]→[ghost_guide.pdf]を順にダブルクリックして参照します。

③ミラーリングを構成する HDD の設定

作業は下のように進行します。

- ●Ghostブートディスクを作る ······以下
- ●Ghostブートディスクを使って環境移行する・・・・・・ 18ページ
- ●ハードディスクを取り外す・・・・・・・・ 21ページ

■Ghostブートディスクを作る




フロッピーディスクドライブとフロッピーディスクが1枚必要です DOS上で使えるフロッピーディスクドライブが必要となります。 また、作業中にフロッピーディスクを1枚必要とします。

※ 用意したフロッピーディスクは「書き込み禁止」にしないでください。

- Norton Ghost ブートウィザードを起動します。
 [スタート]→[(すべての)プログラム]→[Norton Ghost 2002]→
 [Norton Ghost ブートウィザード]の順にクリックします。
- **2** フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。 フロッピーディスクは、書き込み可能な状態にしておいてください。
- **3** [CD-ROMブートディスク]を 選びます。

[CD-ROM ブートディスク]を選び、[次へ]ボタンをクリックします。

4 [PC DOSを使う]を選びます。 ①[PC DOS を使う]を選びます。 ②[次へ]ボタンをクリックします。






③ミラーリングを構成する HDD の設定

5 [次へ]ボタンをクリックします。



- **6** フロッピーディスクドライブを選び ます。
 - ①手順 **2**でフロッピーディスクを 挿入したフロッピーディスクドラ イブのドライブ文字を選びます。
 - ②「次へ]ボタンをクリックします。



- 7 作業情報を確認します。 情報を確認したら、[次へ]ボタンをクリックします。
- **又**フロッピーディスクをフォーマットします。
 - ①未フォーマットのフロッピーディスクの場合は、[クイックフォーマット]のチェックを 外します。
 - ②[開始]ボタンをクリックします。
 - ③フォーマットするかを確認する画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

⇒フォーマットが開始されます。

- ④「フォーマットが完了しました」と表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑤[閉じる]ボタンをクリックします。⇒フォーマット画面が閉じられます。フロッピーディスクへの書き込みが開始されます。
- 9 [完了]ボタンをクリックします。

Ghostブートディスクが作られました。 次ページへお進みください。

■Ghostブートディスクを使って環境移行する

1 ミラーリング用メインHDDを取り付けます。

環境移行作業で間違ってしまう可能性を減らすために、できるだけ関係のないハードディスクは取り外してください。

ミラーリング用メインHDDはプライマリスレーブに接続してください。

2 Ghostブートディスクをフロッピーディスクドライブに挿入します。 Ghostブートディスクは、書き込み可能な状態にしておいてください。




Ghostブートディスクは書き込み可能な状態で使います

作業結果などをGhostブートディスクに記録しますので、Ghostブートディスク は書き込み可能な状態でお使いください。

- 3 パソコンの電源を入れます。 Windows が起動していた場合は、再起動してください。 ⇒Norton Ghost が起動します。
- **4** 「License Number」を書き取ります。
 - ①「License Number」を書き取ります。 ※ この数字は、あとで入力する必要 があります。
 - ②[OK]ボタンをクリックします。




- 5 [Local]→[Disk]→[To Disk]の順にクリックします。
 ⇒「License Number」入力画面が表示されます。
- **ん**「License Number」を入力します。
 - ①手順*4*で書き取った「License Number」を入力します。
 - ②[OK]ボタンをクリックします。




③ミラーリングを構成する HDD の設定

- **7** コピー元のハードディスクを選びま す。
 - ①「Size(Mb)」をもとに、起動用ハードディスクを選びます。
 - ※ ご購入時の場合、本製品は未 フォーマットのため、選べません。
 - ②[OK]ボタンをクリックします。



- **8** コピー先のハードディスクを選びます。
 - ①「Size(Mb)」をもとに、ミラーリング用 メイン HDD を選びます。
 - ②[OK]ボタンをクリックします。




- 🖣 環境移行の詳細を確認します。
 - ①環境移行の詳細を確認します。

「Old Size」がコピー元(起動用ハードディスク)の情報です。

「New Size」がコピー先(ミラーリング用メイン HDD)の情報です。

- ※ 起動用ハードディスク内のパーティションが
 - ・1つの場合、HDD1の容量いっぱいにパーティションを作成します。
 - ・複数の場合、HDD1の容量に比例するように同じ比率でパーティション を作成します。
- ②[OK]ボタンをクリックします。




- **10** 確認ができたら[Yes]ボタンを クリックします。
 - ⇒環境移行作業が開始されます。



③ミラーリングを構成する HDD の設定

11 しばらく環境移行作業が行われます。

「Time Remaining」が残り作業時間です。 目安としてご覧ください。



12 作業が完了したら、[Reset Computer]ボタンをクリックします。
⇒パソコンが再起動されます。

すばやく電源ボタンを押したままにし、電源を切ってください。

Windows が起動を始めた場合は、Windows 起動後に Windows を終了して 電源を切ってください。



起動用ハードディスクの環境をミラーリング用メインHDDに移行しました。 次ページへお進みください。

■ハードディスクを取り外す

- 1 パソコンと全ての周辺機器の電源を切ります。
- 2 パソコンに接続されている全てのケーブルを取り外します。
- **3** ミラーリング用メインHDDと起動用ハードディスクを取り外します。 ミラーリング用メイン HDD の設定を、スレーブ設定からマスタ設定に戻してください。



取り外した起動用ハードディスクについて

起動用ハードディスクをそのまま保存しておきますと、何らかのトラブルがあった際に、起動用ハードディスクの内容をミラーリングHDDにコピーすることができます。 起動用ハードディスクをお使いになる場合は、「プライマリ」に「スレーブ」設定で取り付けてください。

その後、フォーマットしてお使いください。

これで、環境移行したミラーリング用メインHDDを本製品に取り付けてミラーリングを構成する準備ができました。

次に本製品に環境移行したハードディスクを接続し、ミラーリングを構成します。

ミラーリングを構成する

次ページへ

④ミラーリングを構成する

接続する場合は、パソコン本体の電源を切ってから行ってください。

本製品の接続方法

接続するミラーリングユニットに応じて以下へお進みください。

HDR-MD2-LE で、ミラーリングを構成する

次ページへ


HDR-MD2-PCI で、ミラーリングを構成する


29ページへ

HDR-MD2-LE の接続方法

以下の手順に沿って進めてください。

1 ホストIDEコネクタに、IDEフラットケーブルを接続し、もう一方をパソコン本体側のIDEコネクタに接続します。 パソコンに、電源ケーブルがない場合は、添付の電源変換ケーブルを使用します。






HDR-MD2-LE の接続方法

2 環境移行したハードディスク(HDD1)と本製品を接続します。 添付の80芯 IDEケーブルで本製品のHDD1 IDEコネクタと、HDD1の IDEコネクタを接続し、HDD1の電源ケーブルも接続します。

この時、HDD2は接続しないでください。

また、HDD1には、メインとなるドライブを接続します。






HDD1(メインドライブ)には、環境移行したドライブを接続してください。


誤って、新規ドライブを接続した場合、データが消失します。

3 HDD1を取付用ネジで、パソコン本体に固定します。




4 本製品のHDD2 IDEコネクタに、添付の80芯IDEケーブルを接続し ます。

この時、IDEケーブルにはハードディスクは接続しないでください。



5 本製品をパソコンに取り付けます。

パソコン本体に付属のPCIブラケット取付用ネジで固定します。




HDR-MD2-LE の接続方法

6パソコン本体の電源を入れます。

① HDD1を認識したブザーが鳴ります。

ブザー:システム設定変更(ドドソソララソ)


LED : HDD1 緑点灯 HDD2 赤点灯




- ② HDD2未接続(ピピッ、ピピッ・・・・)が鳴ります。 ブザーボタンを押すことで、ブザーを停止することができます。
- 7 上記の動作を確認後、再度パソコンの電源を切ります。 OSが入っている場合は、OS起動後、OSの終了操作を行ってください。

8 ミラーリングを構成するハードディスク(HDD2)を、本製品と接続します。

もう一方の80芯IDEケーブル(HDD2コネクタ)に接続し、電源ケーブルも接続します。



り HDD2を取付用ネジで、パソコン本体に固定します。



10 パソコン本体ケースのふたを閉じます。


HDR-MD2-LE の接続方法

11 再びパソコンの電源を入れます。

① ブザーが鳴ります。


ブザー :システム起動(ドレミファソラシド)

LED : HDD1 緑点灯 HDD2 赤点灯



- ② HDD2未接続(ピピッ、ピピッ・・・・)が鳴ります。(数秒)
- ③ 正常に認識されると(ピポッ)と鳴ってリビルド(メインHDDの内容をミラーHDDにコピー)が開始します。

LED : HDD1 緑高速点滅 HDD2 赤高速点滅




(数十分間~数時間 ----環境により異なります)

- ※オートリビルドが無効(スイッチ3-3がON)の場合は、リビルドは 実行されません。リビルド開始には、ブザーボタンを押してください。
- ④ リビルドが終了し、ミラーリングが構成されます。

ブザー : システム設定変更(ドドソソララソ)

LED : HDD1 緑点灯 HDD2 緑点灯




以上で、すべての設定は終了です。 ミラーリングをご利用ください。

HDR-MD2-PCI の接続方法

以下の手順に沿って進めてください。


 $oldsymbol{1}$ ホストIDEコネクタに、IDEフラットケーブルを接続し、もう一方 をパソコン本体側のIDEコネクタに接続します。



2 環境移行したハードディスク(HDD1)と本製品を接続します。 添付の80芯IDEケーブルで本製品のHDD1 IDEコネクタと、HDD1の IDEコネクタを接続し、HDD1の電源ケーブルも接続します。


この時、HDD2は接続しないでください。

また、HDD1には、メインとなるドライブを接続します。




HDR-MD2-PCI の接続方法

3 HDD1を取付用ネジで、パソコン本体に固定します。




 $oldsymbol{4}$ 本製品のHDD2 $oldsymbol{\mathsf{IDE}}$ コネクタに、添付の $oldsymbol{\mathsf{80}}$ 芯 $oldsymbol{\mathsf{IDE}}$ ケーブルを接続します。

この時、IDEケーブルにはハードディスク(HDD2)は接続しないでください。



5 本製品をパソコンに取り付けます。

パソコン本体に付属のPCIブラケット取付用ネジで固定します。




6パソコン本体の電源を入れます。

①HDD1を認識したブザーが鳴ります。

ブザー : システム設定変更(ドドソソララソ)

LED : HDD1 緑点灯 HDD2 赤点灯




②HDD2未接続(ピピッ、ピピッ・・・・)が鳴ります。 ブザーボタンを押すことで、ブザーを停止することができます。

7 上記の動作を確認後、再度パソコンの電源を切ります。 OSが入っている場合は、OS起動後、OSの終了操作を行ってください。


HDR-MD2-PCI の接続方法

8 ミラーリングを構成するハードディスク(HDD2)を、本製品と接続します。

もう一方の80芯IDEケーブル(HDD2コネクタ)に接続し、電源ケーブルも接続します。



り HDD2を取付用ネジで、パソコン本体に固定します。




10 パソコン本体ケースのふたを閉じます。

11 再びパソコンの電源を入れます。

①ブザーが鳴ります。

ブザー :システム起動(ドレミファソラシド)

LED : HDD1 緑点灯 HDD2 赤点灯



- ②HDD2未接続(ピピッ、ピピッ・・・・)が鳴ります。(数秒)
- ③正常に認識されると(ピポッ)と鳴ってリビルド(メインHDDの内容を ミラーHDDにコピー)が開始します。

LED : HDD1 緑高速点滅 HDD2 赤高速点滅


HDD2 赤高速点滅 HDD1 緑高速点滅

(数十分間~数時間 ----環境により異なります)

- ※オートリビルドが無効 (スイッチ3-3がON) の場合は、リビルドは 実行されません。リビルド開始には、ブザーボタンを押してください。
- ④リビルドが終了し、ミラーリングが構成されます。

ブザー : システム設定変更(ドドソソララソ)

LED : HDD1 緑点灯 HDD2 緑点灯



以上で、すべての設定は終了です。 ミラーリングをご利用ください。



3 運用する

運用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
ユーティリティを使う(Windows XP/2000 用)・・・・・・・・	37
ミラーリング状態で起動できない場合	39
ハードディスクを交換する	40

運用上の注意

●本製品のミラーリング機能使用時での注意事項

本製品は、ミラーリングにより、ハードディスクの故障などの物理的なデータの破損 およびシステムダウンを防ぐことはできますが、ウィルスの感染やユーザーの操作 ミス、使用中の停電などによる論理的なトラブルによるデータ損失を防ぐことはでき ません。

●ミラーリング動作中にハードディスクの故障を検出した場合

本製品はミラーリング動作中にエラーを検出した場合、できる限りのリカバリー処理 (メインハードディスクの入れ替えや自動リビルドの開始など)を行いますが、リカバ リー処理できないと判断した場合は動作不能と判断したハードディスクをミラーリング から論理的に切り離し、エラーの状態に応じたブザーを鳴らして警告します。

- ※ブザーの詳細については、44ページ【ブザー音について】を参照。
- ●本製品を廃棄あるいは譲渡などされる際の注意事項
 - ①本製品に記録されたデータは、OS上で削除したり、ハードディスクをフォーマット するなどの作業を行っただけでは、特殊なソフトウェアなどを利用することで、デー タを復元・再利用できてしまう場合があります。

その結果として、情報が漏洩してしまう可能性がありえます。



ハードディスク上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなくハードディスクを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。

②情報漏洩などのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめいたします。

ハードディスクデータ消去ソフトのご案内

サポートソフト CD-ROM 内に「DiskRefresher LE(FD 版)」を添付しています。 ご活用ください。

ユーティリティを使う(Windows XP/2000用)

本製品添付のCD-ROM内には以下のソフトウェアを同梱しています。 インストール方法や使用方法はオンラインマニュアルをご覧ください。

ソフトウェア名	機能	対応OSその他
Norton Ghost	現在お使いの環境を本製品に移行	Windows XP/2000/Me/98
(【Ghostブートディスクを	するソフトウェア	
使って環境移行する】		
(18ページ参照)		
HDR-MD MONITOR	本製品の状態を表示するソフトウェア	Windows XP SP1以降
(次ページ参照)		Windows 2000 SP3 以降
		※推奨メモリ容量は256M
		バイト以上

オンラインマニュアルの参照方法

オンラインマニュアルは添付のCD-ROMに入っています。


- ●NORTON GHOSTの場合
 - [CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Documents]→[Ghost_Guide.pdf]をダブルクリックして参照します。
 - ※インストール方法は、[CD-ROM]→[Norton_Ghost2002]→[Install]→[setup.exe] をダブルクリックし、表示されるメニューで[Norton Ghost 2002のインストール] を選んでインストールします。
- ●HDR-MD MONITORの場合
 [CD-ROM]→[MANUAL]→[index.htm]をダブルクリックします。

■HDR-MD MONITORについて

「HDR-MD MONITOR」は、弊社製 RAIDコントローラ「HDR-MDシリーズ」専用の状態監視ユーティリティです。

「HDR-MD MONITOR」には、以下の機能があります。

- 本製品からのRAID情報の状態監視表示
- 警告音(ブザー)停止機能(ユーザーによる手動操作)



■HDR-MD NAVIGATORについて

「HDR-MD NAVIGATOR」は、弊社製 RAIDコントローラ「HDR-MDシリーズ」専用のメール送信&ログ機能付きの状態監視ユーティリティです。

※本ソフトウェアは、弊社ホームページからダウンロードいただけます。

※JAVA Runtime Environment(JRE) 1.4.1以降の環境が必要です。 (ユーティリティのインストール時に、JREがインストールされていない場合は、JREも

「HDR-MD NAVIGATOR」には、以下の機能があります。

- 本製品からのRAID情報の状態監視表示
- 警告音(ブザー)停止機能(ユーザーによる手動操作)
- RAIDの状態に応じてメールを送るメール送信機能
- ログ記録・表示が可能なログ機能

インストールされます。)

ミラーリング状態で起動できない場合

ミラーリング状態で起動できない場合は、再度ミラーリング設定を行う必要があります。


■設定手順

- 1 パソコンの電源を切って、本製品を取り外します。
- 2 本製品にハードディスクを取り付けない状態で、パソコンに取り付け、 パソコンの電源を入れます。

→システム停止のブザーが鳴ります。 (ピーポーピーポー・・・・)

LED : HDD1 赤1秒毎に点滅 HDD2 赤1秒毎に点滅

図は、HDR-MD2-PCIでのLED表示例



- 3 パソコンの電源を切ります。
- 4 以上の手順により、本製品からドライブ情報が消去されるので、 22ページ【④ミラーリングを構成する】の手順に従い、再び導入作業を 行ってください。

以上でミラーリングの再設定は完了です。

ハードディスクを交換する

本製品に接続したハードディスクを別売品のハードディスクと交換する方法を説明します。

本製品はホットスワップ(本製品の電源が入っている状態でハードディスクを取り外すこと)には対応しておりません。交換する場合は、パソコンの電源を切ってから行ってください。

※交換用ハードディスク(76ページ参照)は別売りとなっております。

(HDI-Rxx xxは容量)




交換するハードディスクは同容量以上のものをご使用ください


交換で使用するハードディスクは、弊社製RAID用ハードディスクを使用してください。

現在ご使用のドライブに追加してミラーリングを構成するには、追加するドライブ の容量は、全く同じ容量か、それより大きいドライブが必要です。


尚、ドライブメーカー毎にドライブ容量が若干異なるため、同一容量で構成される 場合は、弊社製RAID用ハードディスクを、2台セットで使用する必要があります。




2 交換するHDDを固定しているビスを外し、HDDを取り外します。



3 新しいHDDを、本製品と接続します。 80芯IDEケーブルを接続し、電源ケーブルも接続します。






5 パソコン本体ケースのふたを閉じます。

6パソコンの電源を入れます。

図は、HDR-MD2-PCIにて、 メインドライブを HDD1 ミラードライブを HDD2 としたLED表示例です。

① ブザーが鳴ります。

ブザー : システム起動 (ドレミファソラシド) LED : メインHDD 緑点灯 ミラーHDD 赤点灯



- ② HDD2未接続(ピピッ、ピピッ・・・・)が鳴ります。(数秒)
- ③ 正常に認識されると(ピポッ)と鳴ってリビルド(メインHDDの内容をミラーHDDにコピー)が開始します。

LED :メイン 緑高速点滅 ミラー 赤高速点滅



(数十分間~数時間 ----環境により異なります)

- ※オートリビルドが無効(スイッチ3-3がON)の場合は、リビルドは 実行されません。リビルド開始には、BUZZERボタンを押してくださ い。
- ④ リビルドが終了し、ミラーリングが構成されます。

ブザー :システム設定変更(ドドソソララソ)

LED :メイン 緑点灯 ミラー 緑点灯



以上で、ドライブの交換作業は完了です。

313<

ブザー音について ・・・・・・・・・・・・・・・ 44
LED 表示 · · · · · · 46
警告内容の意味・・・・・・・・・・・49
底面スイッチの設定・・・・・・・54
パーティションの基礎知識58
Windows XP/2000 でフォーマットする … 63
Windows Me/98 でフォーマットする … 70
別売オプション品 ・・・・・・・・ 76
仕様77
困ったときには 78
FAQ 79
お問い合わせ81
修理について82

ブザー音について

電源投入時、および動作中に障害が発生した時にブザー音で警告します。

動作中にブザーが鳴りつづけている場合は、ブザー音を確認して適切な対処を行ってください。

※スイッチ3-1の設定でブザーを無効に設定している場合は、ブザーは鳴りません。



本製品は、ブザー音が鳴っているときに、ブザーボタンを押すことで、ブザー音を停止することができます。

●システム起動 (ドレミファソラシド)

本製品が正しい設定で起動した時に鳴ります。

●システム設定変更 (ドドソソララソ)

本製品の設定が変わった次のような時に鳴ります。

- ・新しいHDDを接続して起動した。
- ・リビルドが完了した。

●HDD追加(ピポ!)

本製品にHDDが追加されたと判断した時になります。

- リビルドが自動的に開始されます。
- ※オートリビルドを無効(スイッチ3-3をON)にしているときは、リビルドは 開始しません。



リビルドとは…

1台のディスクからもう一方にデータをコピーして、同期化を行う修復作業のことです。

ブザー音について

●HDD1 未接続/故障(ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ、・・・・) HDD1が接続されていない、または故障した時に警告音が鳴りつづけます。

⇒50ページ【HDD1 未接続/故障】を参照

●HDD2 未接続/故障(ピピッ、ピピッ、ピピッ、ピピッ、・・・・) HDD2が接続されていない、または故障した時に警告音が鳴りつづけます。

⇒50ページ【HDD2 未接続/故障】を参照

●HDDエラー

(ピポ!、ピーッ、ピーッ、ピーッ、ピーッ、···· →HDD1) (ピポ!、ピピッ、ピピッ、ピピッ、ピピッ、・··· →HDD2)

本製品に接続されるHDDが使用不可と判断した次のような時に警告音が鳴りつづけます。

- ・本製品に接続したHDDが現在動作中の転送モードに設定できなかった。
- ・本製品に接続したHDDが現在動作中のRAIDディスク容量より小さい。

⇒50ページ【HDDエラー】を参照

●メインHDDエラー

(ピューン、ピューン、ピーッ、ピューン、ピューン、ピーッ・・・・ →HDD1) (ピューン、ピューン、ピピッ、ピューン、ピューン、ピピッ、・・・・ →HDD2) (インHDDのみで稼動している時、またはリビルド巾にメインHDDにエ

本製品がメインHDDのみで稼動している時、またはリビルド中にメインHDDにエラーが発生した時に、警告音が鳴りつづけます。

⇒51ページ【メインHDDエラー】を参照

●メインHDD不明エラー(ピピポポ、ピピポポ、ピピポポ、ピピポポ・・・・) 新しいHDDのみ接続して起動した時などメインHDDが特定できない時に警告音が鳴りつづけます。

⇒52ページ【メインHDD不明エラー】を参照

●システム停止エラー(ピーポーピーポーピーポーピーポーピーポー・・・・) 本製品がRAID ディスクとして動作できない次のような時に警告音が鳴り続け ます。(HDDが1台も接続されていない場合など)

⇒52ページ【システム停止エラー】を参照



メインHDD、ミラーHDDについて

メインとは読み出し先のハードディスクを指します。


メイン側にエラーが発生した場合は、メインHDDとミラーHDDとを自動的に切り替えます。

動作中においては、メインとミラーを意識することなくご利用いただけます。


LED表示

本製品は、LEDランプの表示状態(点灯・消灯・点滅)の組み合わせにより、現在の動作状態を表示します。

<HDR-MD2-LE>



<HDR-MD2-PCI>



No.	名称	機能
1	HDD LED	HDD1およびHDD2のLED(赤・緑)は、それぞれの
		HDDの状態を表します。
		(緑)・・・正常に動作している状態
		(赤)・・・HDDが接続されていない・異常状態
2	ACCESS LED	ホストからの読み込み・書き込みが発生したときに、
		点灯します。アクセスがない場合は、消灯します。
3	STATUS LED	HDD LEDの表示状態と組み合わせて、さらに詳し
		い現在の状態を表示します。
4	POWER LED	電源が供給されている場合に点灯します。

<LED表示の組み合わせ一覧表>

(●:点灯、 ※高速点滅、 ※一秒に一回点滅、 ※対)

No. HDD2 表示の意味 ② 禁 ○ ○ 禁			表示(HD	R·MD2シリーズ共通)
①				
日本	INU.			
A	1			
緑 赤 緑 赤 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆				
録 赤 緑 赤	2		禄赤	, — · · · · · ·
録 赤 緑 赤		0 💥	ॐ O	HDD2→HDD1 リビルド中。
緑赤 緑赤	(3)	緑赤	緑赤	
様 赤 様 赤 様 赤	(((((((((((((
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	•		緑 赤	
様 赤 緑 赤 →50ページ[HDD2 未接続/ 故障]を参照 HDDエラー発生(HDD1) →50ページ[HDDエラー発生]を参照 HDDエラー発生(HDD2) →50ページ[HDDエラー発生]を参照 W 本 赤 緑 赤 →51ページ[メインHDDエラー]を参照 W インHDDエラー(HDD1)が発生。 →51ページ[メインHDDエラー]を参照 W に ルドドドに、メインHDDエラー(HDD1)が発生。 →51ページ[メインHDDエラー]を参照 W ホ 赤 赤 赤 ホ 赤 ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ト →51ページ[メインHDDエラー]を参照 W ル ルトリビルド時に、メインHDDエラー(HDD2)が発生。 →51ページ[メインHDDエラー]を参照 W ル ルトリビルド状態での再起動時に、メインHDD不明エラー]を参照 W ル ルトリビルド状態での再起動時に、メインHDD不明エラー]を参照 W ル ルトリビルド状態での再起動時に、メインHDD(HDD1)不明。 →52ページ[メインHDD不明エラー]を参照 W ル ルトリビルド状態での再起動時に、メインHDD(HDD1)不明。 →52ページ[メインHDD不明エラー]を参照 W ル ルトリビルド状態での再起動時に、メインHDD(HDD2)不明。 →52ページ[メインHDD不明エラー]を参照 W ル ルトリビルド状態での再起動時に、メインHDD(HDD2)不明。 →52ページ[メインHDD不明エラー]を参照 W ル ホ 赤 赤 ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ ホ	(<u>5</u>)			
様 赤 緑 赤				
様 赤 様 赤	6			
縁 赤 緑 赤 ⇒50ページ[HDDエラー発生]を参照 ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆		緑 赤		
様 赤 様 赤 様 赤 は ホ は ホ は ホ は ホ は ホ は ホ は ホ は ホ は ホ は	(7)	<u> </u>	*	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				
様 赤 様 赤 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	(8)		Ö 🌋	
様 赤 緑 赤				
様 赤 様 赤	9	🥯 🐙		
### ### ### #########################				
様 赤 緑 赤 タインHDDエラー(HDD2)が発生。 緑 赤 緑 赤 お ホ か	(10)	Ö 🌞	<u>Ö</u> 🔆	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##				
様 赤 緑 赤	(11)			
様 赤 緑 赤 ラ52ページ【メインHDD不明エラー】を参照				
様 赤 緑 赤 リビルド状態での再起動時に、メインHDD(HDD1)不明。	(12)			
様 赤 緑 赤				
様 赤 様 赤 リビルド状態での再起動時に、メインHDD(HDD2)不明。	(13)			
様 赤 緑 赤 ⇒52ページ【メインHDD不明エラー】を参照 ○ ★				
様 赤 様 赤 HDDを接続していない状態で電源を入れた。	(14)		♥ ∰	
様 赤 緑 赤 ⇒52ページ【システム停止エラー】を参照 O ●				
(B) ○ ★ まラーHDDのない状態でメインドライブ(HDD1)を取り外した。	(15)		ÖÆ	
様 赤 緑 赤 ⇒52ページ【システム停止エラー】を参照				
①	(16)	O 👲	Q 🐙	
*** *** *** *** *** *** *** *				
☆ ※ ※ ファームウェアアップデートモード	17)	Q 🐺		
18 18 18 18 18 18 18 18				
	18	22 1		ノアームワェ ババソファートセート
		絿 亦	郁 亦	⇒53ペーン【ノアームワェアアツノナートモート】を参照

LED表示

(●:点灯、英:一秒に一回点滅、 ○:消灯)

, ,				
STATUS LED表示 (HDR-MD2-LEのみ)				
STATUS	表示の意味	表示されるとき		
0000	HDD1がメインドライブ			
1 2 3 4		HDDとして正常動作中。		
0 0 0 0	HDD2がメインドライブ	(HDD単体動作時を含む)		
1 2 3 4				
0000	システム停止エラー			
1 2 3 4	⇒52ページ【システム停止エラー】を参照	エラー動作時。		
0000	メインHDD不明エラー	(HDDとして動作できない)		
1 2 3 4	⇒52ページ【メインHDD不明エラー】を参照			
☆ ○○○	0%~25% リビルド進行中			
1 2 3 4				
	26%~50% リビルド進行中			
1 2 3 4				
	51%~75% リビルド進行中	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
1 2 3 4		リビルド動作時。		
	76%~100% リビルド進行中			
1 2 3 4				
***	リビルドポーズ			
1 2 3 4				
0000	ステータス情報なし。	ファームウェア		
1 2 3 4		アップデートモード時。		

警告内容の意味

●正常動作中

HDD LEDが、この表示になっている時、本製品はHDD2台によるミラーリング動作を行っています。

また、STATUS LEDは、HDD1、HDD2のどちらがメインドライブであるかを示し メインドライブではないHDDはミラードライブとして動作しています。

・メインドライブ

PCからのデータの書き込みおよび読み込みで使用されるドライブです。

・ミラードライブ

メインドライブと常に同じデータが書き込まれるドライブです。

メインドライブに問題が発生した時は、自動的にミラードライブがメインドライブに 切り替わります。

●HDD1→HDD2 リビルド中

この表示になっている時は本製品に新しく接続されたHDD2に対してHDD1のデータをコピー(リビルド)しています。



この時、本製品はHDD(メインドライブ)1台で動作を行っており、ミラーリングによるデータ保護は行われていないため、できるだけPCから本製品に対するアクセスを減らすよう心がけてください。

リビルドが完了すると新しく接続されたHDD2 は、ミラードライブとして動作します。

●HDD2→HDD1 リビルド中

この表示になっている時は本製品に新しく接続されたHDD1に対してHDD2のデータ をコピー(リビルド)しています



この時、本製品はHDD(メインドライブ)1台で動作を行っており、ミラーリングによるデータ保護は行われていないため、できるだけPCから本製品に対するアクセスを減らすよう心がけてください。

リビルドが完了すると新しく接続されたHDD1 は、ミラードライブとして動作します。

警告内容の意味

●HDD1 未接続/故障

この表示になっている時はHDD1が接続されていない、またはHDDが故障して認識されないことを示しています。

対処 □ HDD1を接続、または新しいHDDと交換してください。 本製品はHDD2台で動作します。かならず2台取り付けて ください。

●HDD2 未接続/故障

この表示になっている時はHDD1が接続されていない、またはHDDが故障して認識されないことを示しています。

対処 () HDD2を接続、または新しいHDDと交換してください。 本製品はHDD2台で動作します。かならず2台取り付けてください。

●HDDエラー発生

対処
パソコンの電源を切り、再度起動してみてください。
それでも同様の警告音が鳴るときは新しいHDDと交換してください。



この時、本製品は残りのHDD(メインドライブ)1台で動作を行っており、ミラーリングによるデータ保護は行われていません。

●メインHDDエラー

・リビルド状態での再起動時に、メインドライブが見つからない。

この表示になっているときは本製品にリビルド先のHDDは接続されているがリビルド元のメインドライブが見つからず、システムの動作を一時停止している状態です。

対処 □ 以下のように対処してください。

ー旦電源を落としてから、2台共HDDを取り外した状態でPCを起動しRAIDユニットのドライブ情報をクリアしてから、再度電源を落とした後、ミラーリングを開始させるまでの手順を実行し、確実にHDD1,HDD2の内容の同期が取れている状態からミラーリングを開始するようにしてください。

・(リビルド時に)メインドライブに、エラーが発生。

この表示になっている時はメインドライブに回復不能なエラーが発生しましたが、切り替えるためのミラードライブが未接続、またはリビルド中であったために切り替えられなかった状態です。

対処 🖒 以下のように対処してください。

この時リビルド中であった場合は、リビルドを停止していますのでリビルドされていたHDDを取り外します。

次に、メインドライブであったHDDのデータを出来るだけ別のストレージに バックアップして、スキャンディスク等のディスクのチェックを行ってください。



チェック後、エラーを修復できれば、ドライブを使用することは可能ですが、 データの保護のため、新しいドライブに交換されることをお勧めします。

警告内容の意味

●メインHDD不明エラー

++ hn -\ -:

ミラーリング設定手順を行ってください。 39ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】を参照。



上記の状態でブザー秒以上押しつづけると、HDD1をメインドライブとして、 HDD1,HDD2の内容の同期をとるためのリビルドをスキップしてミラーリング 動作を開始することができます。

スイッチ設定の強制ミラーリングと同じ動作となります。

●システム停止エラー

・HDDを接続していない状態で起動した。

「ロリで技術しているい状態に起動した。

対処 □ 本製品はHDD2台で動作します。かならず2台取り付けてください。 HDD1、HDD2がない状態でパソコンの電源を入れた

場合、ミラーリング状態は解除されます。

再度、ミラーリング設定手順を行ってください。

39ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】を参照。

・<u>ミラーHDDのない状態でメインHDDを取り外した。</u> (リビルド中のメインHDDの取り外しなど)

対処 🖒 本製品はミラーHDDのない状態でメインHDDを取り外した場合、RAIDディスクとして動作することができません。

いったん取り外して、再度、ミラーリング設定手順を行ってください。

39ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】を参照。

●ファームウェアアップデートモード

この表示になっているときは本製品はファームウェアのアップデートを行うためのモード になっています。




ファームウェアのアップデート中は絶対にファームウェアのアップデートプログラムの指示があるまでPCの電源を切らないでください。

詳しくは、別途配布されるファームウェアアップデートツールに添付の関連テキストを参照してください。

(ファームウェアは必要に応じて、弊社Webサイト等で配布されます。)

底面スイッチの設定

スイッチは下図のように各スイッチをON側またはOFF側に動かすことによって設定できます。(出荷時はすべてOFF)



ディップスイッチの設定一覧

		設定項目	ON	OFF(出荷時)
	1-1	モード設定	ダウンロードモード	RAID モード
スイッチ	1-2	リザーブ	設定禁止	
1	1-3		※設定は変えないでくか	ごさい 。
	1-4			
	2-1	転送速度	次ページ【転送速度設置	定】参照
スイッチ	2-2	設定		
2	2-3	エラースキップ	有効	無効
		リビルド		
	2-4	リビルド設定	リビルド優先モード	ノーマルモード
	3-1	ブザー	無効	有効
スイッチ	3-2	シリアル	有効	無効
3	3-3	オート	無効	有効
		リビルド*		
	3-4	強制	有効	無効
		ミラーリング		

[※]リビルドとは、一台のディスクからもう一方にデータをコピーして、同期化を行 う修復作業のことです。

スイッチ設定説明

■ モード指定 (スイッチ1-1)

本製品の動作モードを指定します。

スイッチ1-1	モード	設定内容
OFF	RAID モード	ミラーリング(RAID1)で動作します。
(出荷時)		
ON	ダウンロード	ファームウェアのアップデート専用モードで動作し
	モード	ます。
		※ダウンロードモードでは、本製品はパソコンから
		認識されなくなります。通常は設定しないでください。

■ 転送速度設定 (スイッチ2-1,2-2)

本製品の最速転送モードを設定します。下表の設定が可能です。

ただし、本設定値よりも接続するHDDがサポートする転送モードが低い場合、接続する HDDがサポートする転送モードが最速設定値となります。

転送モードの設定

スイッチ2-1	スイッチ2-2	最	速転送モード		
OFF	OFF	UDMA100	DMA2	PIO4	(出荷時)
ON	OFF	UDMA66	DMA1	PIO3	
OFF	ON	UDMA33	DMA1	PIO3	
ON	ON	None	DMA1	PIO3	

■ エラースキップリビルド(スイッチ2-3)

本製品がリビルド処理中にコピー元であるメインHDDにリードエラーが発生した場合、 リードエラーの発生するセクタのみをスキップしてリビルド処理を進めるエラースキップ リビルド機能を有効にするかどうかを設定します。

スイッチ2-3	設定内容
OFF	エラースキップリビルド機能を無効にします。
(出荷時)	リビルド処理中にコピー元であるメインHDDにリードエラーが発生
	した場合、リピルド時のメインHDDエラーとしてリビルド処理は中止
	されます。
ON	エラースキップリビルド機能を有効にします。
	(次ページ注意参照)

底面スイッチの設定



エラースキップリビルドを無効の状態(スイッチ OFF)で不良セクタ(読み取り不能)が存在するメイン HDD からリビルドを実行した場合、リビルド中にメイン HDD エラーが発生し、リビルド処理中止となり、リビルドを完了できませんが、本機能を有効にした状態(スイッチ ON)でリビルド処理を実行すると、読み取り不能なセクタのみスキップしてリビルド処理を完了することができます。

ファイルシステムによって、不良セクタがパッドクラスタ扱いで使用されない状態になっている HDD など、不良セクタが OS から使用されない領域にある HDD では、OS 自体は問題なく動作しているにもかかわらず、その HDD からリビルド処理を実行ができない状態になるため、状態のよい HDD にデータを移行したい時や、できるだけデータを拾い上げたい場合等に有効な機能です。

ただし、このモードでリビルドを完了してもすべてのデータが完全であるという保証 はありませんので、あらかじめご理解の上、本機能をご使用ください。

■ リビルド設定 (スイッチ2-4)

リビルド設定は、パソコンからの「IDEコマンド処理」と「リビルド」のどちらを優先するかを設定します。

スイッチ2-4	モード	設定内容
OFF	ノーマルモード	HDDとしてのパフォーマンスを優先します。
(出荷時)		パソコンからのIDEコマンドが0.5秒間発行され
		なくなると、「リビルド」を開始します。IDEコマンド
		が発行されると、リビルドを一時停止し、「IDEコ
		マンド処理」を優先します。
ON	リビルド優先	パソコンからのIDEコマンドが連続して発行され
	モード	た場合は、「IDEコマンド処理」と「リビルド」を交
		互に実行します。ノーマルモードと比較して、
		HDDとしてのパフォーマンスは低下する場合が
		あります。

■ ブザー (*スイッチ3-1*)

本製品のブザーを鳴らすかどうかの設定をします。

スイッチ3-1	設定内容
OFF	ブザーを有効にします。
(出荷時)	電源投入時、及び動作中に障害が発生した時にブザーを鳴らし警
	告します。
ON	ブザーを無効にします。(ブザーは鳴りません。)
	※「ブザー無効」に設定した場合、HDDの故障をブザーで警告することが
	できませんのでご注意ください。

■ シリアル (スイッチ3-2)

本製品のシリアルポートから本製品の情報を取得することができます。

スイッチ3-2	設定内容	
OFF	シリアル機能を無効にします。	
(出荷時)	本製品のシリアルポートは使用できません。	
ON	シリアル機能を有効にします。	
	本製品の情報をシリアルポートから取得できます。	

■ オートリビルド(スイッチ3-3)

自動的にリビルドを開始することができます。(通常は「有効」で使用してください。)

スイッチ3-3	設定内容
OFF	オートリビルドを有効にします。
(出荷時)	
ON	オートリビルドを無効にします。
	※「無効」に設定した場合、リビルドが実行できなくなります。
	(39ページ【ミラーリング状態で起動できない場合】参照)

■ 強制ミラーリング (スイッチ3-4)

強制的にミラーリングを行うかどうかを設定します。

スイッチ3-4	設定内容
OFF	強制ミラーリングを無効にします。
(出荷時)	HDD1、HDD2が2台とも新しいHDDの場合は、ミラーリングは行
	いません。
	※ミラーリングを行うときは39ページ【ミラーリング状態で起動できない
	場合】を参照してください。
ON	強制ミラーリングを有効にします。
	HDD1、HDD2が2台とも新しいHDDの場合でも、強制的に
	HDD1をメインHDDとしてミラーリングを行います。(リビルドは実
	行されません。)

パーティションの基礎知識

パーティションの基礎知識について説明します。



パーティションを作らないと本製品は使えません

本製品に限らず、通常1台のハードディスクは1つまたはそれ以上のパーティション (区画領域)を作らなければ、使うことができません。

1つのパーティション=1つのドライブ

ハードディスクのパーティションは、作成したパーティション単位にドライブ名 が割り当てられます。

パーティションの種類

●Windows Me/98の場合

パーティションには以下の2つがあります。

·基本MS-DOS領域

「基本MS-DOS領域」は1つしか作成できません。また、ハードディスクを増設用として使う場合には、「基本MS-DOS領域」を作成せず、「拡張MS-DOS領域(の論理ドライブ領域)」だけを作成することもできます。

・拡張MS-DOS領域の論理ドライブ領域

「拡張MS-DOS領域の論理ドライブ領域」は、「拡張MS-DOS領域」内に 作成します。複数作成することができます。

> 本製品内に「基本MS-DOS領域」が1つと 「拡張MS-DOS領域」内に論理ドライブが4つある例

 基本MS-DOS領域
 基本MS-DOS領域

 論理ドライブ1
 論理ドライブ2

 論理ドライブ3
 論理ドライブ4

58

●Windows XP/2000の場合

パーティションには以下の2つがあります。


・プライマリパーティション

「プライマリパーティション」は4つまで作ることができます。 ただし、「拡張パーティション」を作る場合は3つまでとなります。

・拡張パーティション

「拡張パーティション」は1つ作ることができます。「拡張パーティション」内に、プライマリパーティションと同じように使える論理ドライブを複数作ることができます。論理ドライブを複数作ることにより、ハードディスクを4つ以上に分けることができます。

本製品内に「プライマリパーティション」が3つと 「拡張パーティション」内に論理ドライブが2つある例



ドライブ名が変わることがあります



Windows XP/2000を除きます

本ページの内容は、Windows XP/2000を除きます。 それらのOSをお使いの場合は、読み飛ばしてください。

●ハードディスクのドライブ名が変わるパターン

・パソコンにすでに接続されているハードディスク 「基本MS-DOS領域」と「拡張MS-DOS領域」がある

•本製品

「基本MS-DOS領域」がある

上の2つの条件が揃った場合、ドライブ名が変わってしまいます。



ドライブ名が変わる理由

「基本MS-DOS領域」は「拡張MS-DOS領域」よりも優先されます。 従って、本製品に「基本MS-DOS領域」があった場合、パソコンにすでに接続されているハードディスク内の「拡張MS-DOS領域」よりも優先されます。 そのため、ドライブ名が変更されます。

<u>ドライブ名を変えたくない場合は</u>

ドライブ名を変えたくない場合は、本製品には「拡張MS-DOS領域」のみを作ってください。

●ハードディスク以外のドライブ名が変わるパターン

例えば、CD-ROMドライブの場合、本製品フォーマット後、取り付けた本製品のドライブ名が内蔵ハードディスクとCD-ROMドライブのドライブ名との間に入ります。



ドライブ名が変わる理由

本製品フォーマット後は、CD-ROMのドライブ番号を指定したバッチファイルなどがある場合は新しいドライブ番号に変更してください。

また、CONFIG.SYSにLASTDRIVEの設定が必要となる場合があります。

ファイルシステムについて

ファイルの管理方式のこと。パーティションは、ファイルシステムを元に作成される。

OS毎の使用できるファイルシステム

0Sによって、使用できる(作成できる)ファイルシステムが異なります。 複数の0Sでハードディスクを併用する際のパーティションの作成時には、下の表を 参照して併用できるファイルシステムを確認してください。

例えば、Windows MeとWindows XPでは、「FAT32」「FAT16(FAT)」のファイルシステムでハードディスクにパーティションを作成(フォーマット)すれば併用できます。(「NTFS」でパーティションを作成すると併用できなくなります。)

	ファイルシステム		
使用OS(バージョン)	NTFS	FAT32	FAT16 (FAT)
Windows XP	0	O ^{*1}	O ^{*2}
Windows 2000	0	O ^{*1}	O ^{**2}
Windows Me	×	0	0
Windows 98	×	0	0

〇:使用可 ×:使用不可

- ※1 作成できる容量は「32Gバイト」までですが、認識できる容量は「2Tバイト」までであることにご注意ください。
- ※2 他のOSと併用する場合には、1パーティションのサイズを「2,047Mバイト」以下に設定する必要があります。

ファイルシステムとその特徴

ファイル システム	特徵
NTFS	1パーティションあたりの最大容量は、「約16E(エクサ)バイト」です。
	ただし、Windows Me/98などではアクセスできません。
FAT32	Windows XP/2000
	1パーティションあたりの作成できる最大容量は、「約32Gバイト」です。
	Windows Me/98 1パーティションあたりの最大容量は「約2Tバイト」です。
FAT16	Windows XP/2000
(FAT)	1パーティションあたりの最大容量は、「約4Gバイト」です。
	ただし、Windows 98などで使用する場合は、「2,047Mバイト」までにする必要があります。
	Windows Me/98
	1パーティションあたりの最大容量は、「2,047Mバイト」です。



容量表記について

1E(エクサ)バイト = 1,000Pバイト

1P(ペタ)バイト = 1,000Tバイト

1T(テラ)バイト = 1,000Gバイト

1G(ギガ)バイト = 1,000Mバイト

1M(メガ)バイト = 1,000,000バイト

Windows XP/2000で本製品をデータ領域として使えるようにするには、

Windows XP/2000上でフォーマットする必要があります。



データ領域として使用する場合は、セカンダリマスタ接続のみ

本製品は「マスタ」設定固定です。データ領域として使用するには、「セカンダリ」に 「マスタ」として接続してご使用ください。



コンピュータの管理者(Administrator)でログオンしてください

コンピュータの管理者(Administrator)グループに属するユーザーでログオンする必要があります。

Windows Me/98と併用する場合は・・・

Windows Me/98で本製品のフォーマットを行ってください。

Windows XP/2000でフォーマットするとファイルシステムの違いにより、


Windows Me/98で認識されない場合があります。詳細は、【OS毎の使用できるファイルシステム】(61ページ)を参照してください。

1 「コンピュータの管理」を起動します。

- ① [マイコンピュータ] を右クリックします。
 - ※ Windows XPの[マイコンピュータ]は、[スタート]ボタンをクリックすることで表示されます。
- ②表示された「管理」をクリックします。
 - ⇒「コンピュータの管理」が起動されます。

2 [ディスクの管理]をクリックします。

⇒「ディスクの初期化(アップグレード)と変換(署名)ウィザード」が表示されます。





「ディスクの初期化(アップグレード)と変換(署名)ウィザード」が表示されない

- ・Windows XP Home Editionでお使いの場合は、下の「Windows XP Home Editionでお使いの場合」をご覧ください。
- ハードディスクが正しく接続されていません。
- 表示されない設定になっています。
- ハードディスクのアイコンを右クリックし、表示された[ディスクの初期 化(署名)]をクリックしてください。
- ・ハードディスクは初期化されています。 手順7(66ページ)へお進みください。

Windows XP Home Editionでお使いの場合

「ディスクの初期化と変換ウィザード」は表示されません。下記の手順を行ってください。

- ①「初期化されていません」と表示されているディスクを右クリックし、表示された[ディスクの初期化]をクリックします。
- ②[OK]ボタンをクリックします。 ⇒初期化されました。手順7(66
 - ⇒初期化されました。手順**7**(66 ページ)へお進みください。



3 [次へ]ボタンをクリックします。



▲ 初期化/署名します。

- ①チェックが付いていることを確認します。
- ② [次へ] ボタンをクリック します。



5 下の画面が表示されたら、 [次へ]ボタンをクリック します。

- ①チェックが<u>付いていない</u> ことを確認します。
- ② [次へ] ボタンをクリック します。





ここでチェックしてしまうと・・・


「ダイナミックディスク」となります。「ダイナミックディスク」は、Windows Me/98などで使えません。

詳細は、Windows XP/2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

6 設定を確認して、[完了]ボタンをクリックします。


設定が正しいことを確認し、 [完了] ボタンをクリック します。

⇒初期化が行われます。 ディスクの初期化が完了 しました。



7 新しいパーティションを作ります。

- ①フォーマットしたいハードディスクの未割り当ての領域を右クリックします。
- ②表示された [新しいパー ティション (パーティショ ンの作成)] をクリック します。
 - ⇒「新しいパーティション (パーティションの作成) ウィザード」が起動し ます。



8 [次へ]ボタンをクリックします。



9 [次へ]ボタンをクリックします。





拡張パーティションについて

ここでは、「拡張パーティション」を選ぶこともできます。

ハードディスクを5つ以上に分割したい場合は、「拡張パーティション」を作成する 必要があります。

詳細は、Windows XP/2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

10 [次へ]ボタンをクリックします。





パーティションサイズについて

ここでは、最大値のままの設定にされています。

ハードディスクを分割したい場合は、[パーティションサイズ]を[最大ディスク領域] より小さくする必要があります。

詳細は、Windows XP/2000の取扱説明書、オンラインヘルプをご覧ください。

※ サイズを変更するときは、マウスで変更せず、キーボードで値を入力してください。

11 [次へ]ボタンをクリックします。





ドライブ文字について

ここで割り当てたドライブ文字が、作成するドライブのドライブ文字になります。

12 [次へ]ボタンをクリックします。





ファイルシステムについて

ハードディスクをWindows XP/2000のみで使う場合は、[NTFS]のままにしてください。

他のOSでも使う場合は、使うOSにも対応したファイルシステムをお使いください。 詳しくは、【OS毎の使用できるファイルシステム】(61ページ)をご覧ください。

13 設定を確認して、[完了] ボタンをクリックします。

設定が正しいことを確認 し、[完了] ボタンをク リックします。

⇒パーティションの作成と フォーマットが行われま す。



14 フォーマットされます。

[フォーマット中] が [正常] になるまでお待ちください。



15 [コンピュータの管理]を閉じます。

■ボタンをクリックします。

以上で本製品はフォーマットされました。フォーマット後は、再起動せずにそのまま本製品を使えます。



<u>作成したパーティションの次回からのフォーマットについて</u> 本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]をクリックします。

Windows Me/98でフォーマットする

Windows Me/98で本製品をデータ領域として使えるようにするには、Windows Me/98のフォーマットコマンドでフォーマットする必要があります。



<u>Windows 98をお使いの場合、FDISKのアップデートが必要です</u>

詳しくは、7ページ※5をご覧ください。



データ領域として使用する場合は、セカンダリマスタ接続のみ

本製品は「マスタ」設定固定です。データ領域として使用するには、「セカンダリ」に「マスタ」として接続してご使用ください。

1 パソコンを「Command Prompt Only」で起動します。

Windows Meの場合

Windows Meの起動ディスクをフロッピーディスクドライブに入れ、

パソコンの電源を入れます。

メニューが表示されたら、「3」と入力して [Enter] キーを押します。

<u>Windows 98の場合</u>

[Ctrl] キーを押したまま、パソコンの電源を入れます。

メニューから「Command Prompt Only」を選択します。

※メニューが表示されない時は、パソコンが起動している途中で[Ctrl]キー を押したり、はなしたりしてください。



Windows Meの起動ディスクを作るには

- (1)[スタート]→[設定]→[コントロールパネル]を開きます。
- ②[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
- ③[起動ディスク]タブをクリックします。
- ④フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに挿入して、[ディスクの作成]ボ タンをクリックします。
 - ※Windows MeのCD-ROMを要求されることがあります。
- ⑤「このディスクのファイルは全て削除されます」という内容のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
- ⑥進行状況の表示が消えましたら、[OK]ボタンをクリックします。

自動で「Help」が表示されたら・・・

 $[Alt] \rightarrow [F] \rightarrow [X] + - の順に押し、「Help」を終了してください。$

- ? FDISKと入力し、[Enter]キーを押します。
- **3** 下の画面が表示された場合は、[Y]を入力します。 下の参考をご覧になり、「Y]を入力して「Fnter] キーを押します。

512 MB以上のディスクがあります.このバージョンのWindowsでは,大容量のディスクのサポートが強化され,ディスク領域を有効に使えるようになりました.2 GB以上のドライブを1つのドライブとしてフォーマットできます.

重要:大容量ディスクのサポートを使用可能にして,このディスクに新しいドライブを作成した場合,ほかのオペレーティング システムを使ってこの新しいドライブにアクセスすることはできません(Windows 95とWindows NTの特定のバージョン,以前のバージョンのWindowsとMS-DOSを含む)。また,FMT32ファイルシステム用に設計されていないディスクユーティリティは,正常に動作しません。このディスクでほかのオペレーティングシステムや以前のディスクユーティリティにアクセスする必要がある場合,大容量ドライブのサポートは使用しないでください.

大容量ディスクのサポートを使用可能にしますか (Y/N).....? [<u>Y</u>]

▲「現在のハードディスクドライブを変更」を選択します。

「5」(現在のハードディスクドライブを変更)を入力し、 [Enter] キーを押します。



[5](現在のハードディスクドライブを変更)の表示がない場合は

本製品が正しく接続されていない可能性があります。

[Esc]キーでFDISKを終了し、再度ケーブルの接続状態、あるいは本製品と同系列に接続しているドライブがスレーブの設定になっているか確認してください。

5 本製品を選択します。

使われていないハードディスクの「ディスク」の番号を入力し、 [Enter] キーを押します。



ドライブの容量=空き容量

使われていないハードディスク



使っていないドライブがない場合は

本製品が正しく接続されていない可能性があります。

[Esc]キーでFDISKを終了し、再度ケーブルの接続状態、あるいは本製品と同系列に接続しているドライブがスレーブの設定になっているか確認してください。

Windows Me/98でフォーマットする



表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない 場合があります。

その場合でも問題なくお使いいただけます。

- ん「MS-DOS領域または論理MS-DOS・・・」を選択します。
 - 「1」(MS-DOS領域または論理MS-DOSドライブを作成)を入力し、 [Enter] キーを押します。
- 7 「拡張MS-DOS領域を作成」を選択します。

「2」(拡張MS-DOS領域を作成)を入力し、[Enter] キーを押します。

又「100%」と入力し、[Enter]キーを押します。

[Back Space] キーで数字を削除してから、「100%」と入力し、[Enter] キーを押します。

ディスクの総容量は 11447 Mバイトです. (1 Mバイト=1048576 バイト) 領域に割り当て可能な最大領域は 11446 Mバイト(3100%) です.



「領域のサイズ」のは必ず[%]で入力方してください

サイズをそのまま入力する方法では、正しく入力できません。

(例:100パーセントを指定したい場合は、「100%」と入力します。)



「領域のサイズ」について

本製品の容量を、拡張MS-DOS領域でどれだけ使うかという設定です。

本手順では、最大容量を割り当てています。

ここに最大容量を割り当てなかった場合、残りの容量は使えなくなります。

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合があります。

その場合でも問題なくお使いいただけます。

下のような画面が表示されたら、[Esc]キーを押します。

領域 状態 種類 ホッリュームラヘッル 使用 M//*// システム EXT DOS 11446 **3UNKNOWN** 100 拡張 MS-DOS 領域を作成しました. 続けるには Esc キーを押してください.

1 ↑ 作成する「論理ドライブ」の容量を入力します。

[Back Space] キーで数字を削除してから、「100%」と入力し、 [Enter] キーを押します。

論理ドライブは定義されていません.

拡張 MS-DOS 領域は全部で 11446 Mバイトです. (1 Mバイト=1048576 バイト) 論理ドライブに割り当て可能な最大領域は 11446 Mバイトです. (3100%)

論理ドライブのサイズを Mバイトか全体に対する割合(%)で入力してください。**(** 100%]





9の手順の画面が表示されなかった場合

手順5~6の作業をすれば、9の手順の画面が表示されます。

「論理ドライブのサイズ」は必ず「%」で入力してください

サイズをそのまま入力する方法では、正しく入力できません。 (例:100パーセントを指定したい場合は、「100%」と入力します。)



「論理ドライブのサイズ」について

拡張MS-DOS領域の中にどれだけの大きさのドライブ(パーティション)を作るかとい う設定です。

ここでは、最大を割り当てて本製品を1つのドライブとして使います。

表示について

本製品の容量によっては、FDISK内の表示がずれたり、末尾が表示されない場合 があります。

その場合でも問題なくお使いいただけます。

11 [Esc]キーを押します。

下のように表示されますので、[Esc] キーを押します。

拡張 MS-DOS 領域の使用可能な領域はすべて 論理ドライブに割り当てられています. 続けるには Esc キーを押してください._

- **12 FDISKを終了します。** さらに、[Fsc] キーを3回押します。
- 13 Windows Meの場合は、起動ディスクを取り出します。
- **14** パソコンを再起動します。
 [Ctrl] + [Alt] + [Delete] キーを同時に押し、パソコンを再起動します。
- 15 論理ドライブのアイコンを確認します。
 [マイコンピュータ] を開きます。表示されたドライブアイコンの中から
 論理ドライブのアイコンを確認します。




本製品のアイコンの確認方法

ハードディスクのアイコンをダブルクリックしてください。 それによって、下記のように表示されたら、本製品のアイコンです。


Windows Meの場合

[はい]ボタンをクリックして、その後手順1にお進みください。



Windows 98の場合

[キャンセル]ボタンをクリックして、エラー画面を閉じてください。





ドライブ文字

アイコンの名前のあとに表示される、()に囲まれたアルファベット。 Windowsに認識されたドライブ全てに表示される。

16 表示された[フォーマット]をクリックします。


本製品のアイコンを右クリックし、表示された[フォーマット]を クリックします。

17 [通常のフォーマット]でフォーマットします。

[通常のフォーマット] を選び、 [開始] ボタンをクリックします。



1 Q [OK]ボタンをクリックします。



- 19 フォーマットが終わったら、スキャンディスクをします。 フォーマットが終わると、画面上に結果とヘルプが表示されます。 ヘルプの指示にしたがって、スキャンディスクを実行してください。
- **20** パソコンを再起動します。 スキャンディスクが終わったら、パソコンを再起動します。
- 以上でフォーマットは終了です。本製品をお使いください。



<u>作成したパーティションの次回からのフォーマットについて</u> 手順/から行ってください。


別売オプション品

弊社の別売オプション品について説明します。

交換用 HDD (エージング検査済み交換用 HDD)

型番	容量
HDI-R60	60Gバイト
HDI-R80	80Gバイト

IDE フラットケーブル



※1 Ultra ATA/33に対応した機器やパソコン・インターフェイスボードにもお使いいただけます。

仕様

		IIDD MD a I II	TIPP MP PGT
型名		HDR-MD2-LE	HDR-MD2-PCI
ホストインターフェイス		UltraDMA100対応	
HDDインターフェイ	イス	UltraDMA100対応	
RAID モ −ド		RAID1(ミラーリング)	
自動リビルド転送		DMA0-2,UDMA0-	4(UDMA66)に対応
モード		(ホストインターフェイスから <i>0</i>	アクセス中でもバックグラウ
- '		ンドにて処	<u>1</u> 理可能)
Big Drive		137GB以上のハードディスクにも対応	
HDD故障時の警告		ブザーおよびLEDにて確認可能	
機能			
LED表示		POWER表示	HDDアクセス表示
		HDDアクセス表示	HDDの正常/故障表示
		HDDの正常/故障表示	リビルドモード表示
		リビルドモード表示	
		リビルドステータス表示	
ファームアップデ-		ホストインターフェイスか	らのアップデートが可能
電源電圧		5V±	5%
		12V±	10%
消費電流	5V	220mA (最大 460mA)	290mA (最大 410mA)
	12	最大60mA(ブザー:	が鳴った場合のみ)
	V		
———— 動作環境		5~5	50°C
2011 2420		20 ~ 80%RH(たた	し結露しないこと)
外形寸法		101.6(W)x25.4(H)x150(D)mm	21.6(W)x119.9(H)x95(D)mm
質量		約220g	約85g

困ったときには

パソコンの電源を入れたときにブザーが止まらない

原因	正常にミラーリングできない状態です。
対処	ブザーの音を聞いて、44ページ【ブザー音について】を参照して、対処を
	行ってください。

パソコンが動作時にブザーが鳴りだした

原因	HDD の故障が考えられます。
対処	ブザーの音を聞いて、44ページ【ブザー音について】を参照して、対処を
	行ってください。

HDD を認識しない

原因	ケーブルが正しく接続されていません。
対処	ケーブルの接続を確認してください。11 ページ【取り付ける】参照

HDD を交換しましたが、ブザー音が鳴りやまない

原因	動作中のHDDより容量の小さいドライブや仕様に合わないHDDを使用して
	います。
対処	HDD の容量を確認してください。
	また、交換用ハードディスクは、弊社製専用ハードディスクを使用してくださ
	⟨\varthi_o

起動時にブザー音(ドレミファソラシド)が聞こえない

原因	スイッチ設定でブザーが無効になっています。
対処	スイッチの設定でブザー有効(スイッチ3-1がOFF)になっているか確認して
	ください。

FAQ

ハードウェアRAIDとソフトウェアRAIDとの違いは何ですか?

ハードウェアRAIDではRAIDの基本動作は完全にハードウェアで実行され、ソフトウェアリソースを必要としません。本製品は、ハードウェアRAIDシステムのためパソコン側からは、1台のハードディスクと認識されます。

一方、ソフトウェアRAIDでは、OS・システム側でのソフトウェア対応が必要となるため、完全にハードディスクの内容を保護することはできない場合があります。

使用できるRAIDレベルは?

本製品はRAID 1(ミラーリング)をサポートしています。

リビルド中でもディスクにアクセスできますか?

可能です。リビルドとはRAID 1では一台のディスクからもう一方にデータをコピーし、同期化を行う修復作業のことです。

これは、パソコンのアクセスが発生していない場合にハードウェアコントローラにより自動的に実行されますので、使用に当たっては特に問題は発生しません。

ただし、リビルド優先設定などによりパソコンの動作が遅くなったりする場合があります。

もし、このような状況になった場合は、製品の仕様を参照してください。

OSの起動ディスクとして使用できますか?

通常の IDE ハードディスクと同様に、起動ディスクとして使用可能です。



本製品に、OS をインストールする場合

OS のインストール方法は、お使いの環境によって異なる場合があります。 そのため弊社では、OS のインストール手順についてのサポートはいたしておりません。

HDDを1台のみで使用したいのですが。

本製品は2台のハードディスクでミラーリング動作することを前提に設計されております。

このため、1台での動作では、データの安全性は確保されず、エラーの状態として取り扱います。

必ず、2台の HDD 構成でご利用ください。

ユーティリティをアンインストールしたいのですが。

手順については、添付 CD-ROM 付属の各ユーティリティのオンラインマニュアルをご参照ください。

お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせはサポートセンターのみで受け付けています。

(1) まず、弊社ホームページをご確認ください。

本書【困ったときには】で解決できない場合は、サポートWebページ内の「製品Q&A、Newsなど」もご覧ください。過去にサポートセンターに寄せられた事例なども紹介されています。

http://www.iodata.jp/support/

製品Q&A Newsなど

添付のサポートソフトをバージョンアップすることで解決できる場合があります。下記の弊社サポート・ライブラリから最新のサポートソフトをダウンロードしてお試しください。

http://www.iodata.jp/lib/

最新 サポートソフト

② それでも解決できない場合は…

住所: 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話: 本社…076-260-3688 東京…03-3254-1095

※受付時間 9:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

FAX: 本社…**076-260-3360** 東京…**03-3254-9055** インターネット: http://www.iodata.jp/support/

お知らせいただく事項について

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

- 1. ご使用の弊社製品名
- 2. ご使用のパソコン本体の型番
- 3. ご使用のOSとサポートソフトのバージョン
- 4. トラブルが起こった状態、トラブルの内容、現在の状態(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

修理について

修理について

本製品の修理をご依頼される場合は、以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。 その際、表面に貼られているシールなどは失われますので、ご了承ください。

●修理金額について

・保証期間中は、無料にて修理いたします。

ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保証規定」に該当する場合は、有料となります。

- ※保証期間については、ハードウェア保証書をご覧ください。
- ・保証期間が終了した場合は、有料にて修理いたします。
 - ※弊社が販売終了してから一定期間が過ぎた製品は、修理ができなくなる場合があります。
- ・お送りいただいた後、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額 をご案内いたします。

修理するかをご検討の上、検討結果を記入してご返送ください。

(ご依頼時にFAX番号をお知らせいただければ、修理金額をFAXにて連絡させていただきます。)

修理について(つづき)

修理品の依頼

本製品の修理をご依頼される場合は、以下を行ってください。

●メモに控え、お手元に置いてください

お送りいただく製品の製品名、シリアル番号、お送りいただいた日時をメモ に控え、お手元に置いてください。

●これらを用意してください

- ・必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書 (コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。
- ・下の内容を書いたもの 返送先 [住所/氏名/(あれば)FAX番号],日中にご連絡できるお電話番号, ご使用環境(機器構成、OSなど),故障状況(どうなったか)

●修理品を梱包してください

- 上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。
- ・輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・梱包材がない場合は、厳重に梱包してください。

●修理をご依頼ください

- ・修理は下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。
 - ※ 原則として修理品は弊社への持ち込みが前提です。送付される場合は、発送時の費用はお客様ご負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
- ・送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

修理品の返送

修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

【呼び方】

呼び方	意味
Windows XP	Microsoft® Windows® XP Professional Operating System,
	Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating Systemの総称
Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional
Windows Me	Microsoft® Windows® Millennium Edition
Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Operating Systemおよび
	Microsoft® Windows® 98 Operating System Second Editionの総称
Windows	Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98の総称

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられて います。
- 2) 本製品及び本書の内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
- 3) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により戦略物資等輸出規制製品に該当する場合があります。 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本サポートソフトウェアの使用にあたっては、バックアップ保有の目的に限り、各 1 部だけ複写できるものとします。
- 6) 本サポートソフトウェアに含まれる著作権等の知的財産権は、お客様に移転されません。
- 7) 本サポートソフトウェアのソースコードについては、如何なる場合もお客様に開示、使用許諾を致しません。また、ソースコードを解明するために本ソフトウェアを解析し、逆アセンブルや、逆コンパイル、またはその他のリバースエンジニアリングを禁止します。
- 8) 書面による事前承諾を得ずに、本サポートソフトウェアをタイムシェアリング、リース、レンタル、販売、移転、 サブライセンスすることを禁止します。
- 9) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 10) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after—service for this product outside Japan.)
- 11) お客様は、本サポートソフトウェアを一時に1台のパソコンにおいてのみ使用することができます。
- 12) お客様は、本製品または、その使用権を第三者に再使用許諾、譲渡、移転またはその他の処分を行うことはできません。
- 13) 弊社は、お客様が【ご注意】の諸条件のいずれかに違反されたときは、いつでも本製品のご使用を終了させることができるものとします。
- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft, Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

HDR-MD2シリーズ 取扱説明書 2003.10.10

発 行 株式会社アイ・オー・データ機器 〒920-8512 石川県金沢市桜田町3丁目10番地

© 2003 I-O DATA DEVICE,INC. All rights reserved. 本製品および本書は著作権法により保護されておりますので 無断で複写、複製、転載、改変することは禁じられています。